

Guide de remplacement

Le disque dur de la box évasion

! Vous devez impérativement mettre votre box hors tension avant de remplacer le disque dur évasion.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou de mise en veille (Power/STBY) de la box pour éteindre cette dernière.
2. Mettez la box hors tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil (pour cela, mettez l'interrupteur en position "0").
3. Débranchez le câble d'alimentation avant de passer aux étapes suivantes.

1 Localiser le disque dur

Le disque dur est situé sur la partie gauche de la box (lorsque vous regardez la box de face).



2 Ejecter le disque dur

Appuyez fermement sur la flèche ▲ située sur la partie gauche du levier de commande. Le levier se dégage sur la droite.



3 Retirer le disque dur de la box

Pour retirer le disque dur de la box, saisissez la poignée entre le pouce et l'index et tirez le disque dur en dehors de la box. S'il vous résiste, n'hésitez pas à tirer fermement. Si le disque dur sort de travers, ne forcez pas. Repoussez-le délicatement à l'intérieur, puis retirez-le bien droit.



4 Retirer le nouveau disque dur de son emballage

Retirez le disque dur de son emballage, et conservez ce manuel. Si possible, recyclez les matériaux d'emballage.



5 Préparer l'insertion du disque dur

Le disque dur ne peut être inséré que dans un sens : bandes en haut et flèche ► figurant sur le levier vers le haut également.



6 Insérer le disque dur dans le logement de la box

Faites glisser le disque dur dans le logement prévu à cet effet sur le côté de la box. Les rails situés à l'intérieur de l'appareil vous permettront de guider le disque dur lors de l'insertion.



7 Verrouiller le disque dur

Enfoncez complètement le disque dur jusqu'à entendre un déclic. Le disque dur est alors correctement inséré.



8 Allumer la box évason

1. Branchez le câble d'alimentation.
2. Mettez la box sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil (pour cela, mettez l'interrupteur en position "1").
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou de mise en veille (Power/STBY) de la box pour rallumer cette dernière. Votre disque dur est prêt à être utilisé.

9 Recycler votre ancien disque dur



Déposez votre ancien disque dur dans un parc à conteneurs près de chez vous.

voo assistance

Toujours à vos côtés, où que vous soyez

Retrouvez toutes les réponses à vos questions à portée de clic, des "Trucs & Astuces" supers pratiques, des vidéos et Le Forum où partager avec la Communauté.

www.assistance.voo.be

